

# ラジオを聴く

本機では、FMラジオ・AMラジオを受信して楽しみいただけます。

選局する	156
AM/FMを切り替える	156
自動で放送局を選ぶ	156
手動で放送局を選ぶ	156
リストから選局する	156
放送局リストを利用する	157
プリセットチャンネルとは	157
リストに「重複」と表示されるときは	157
受信バンドを活用する	157
リストに自動で登録する(オートプリセット)	157
リストに手動で登録する	157
ラジオの設定をする	158
受信地域を選択する	158
FM多重放送を表示する	158

# 選局する

## AM/FMを切り替える

AMラジオ、FMラジオを切り替えて受信します。

### 1 ソース選択画面で **FM/AM**

ラジオが受信されます。

### 2 **FM/AM**



タッチするたびに、AMラジオとFMラジオが切り替わります。

#### MEMO

- 自宅モードの場合、「AM」→「FM1」→「FM2」→「AM」…の順で切り替わります。お出かけモードの場合、「AM（お出かけ）」と「FM（お出かけ）」が交互に切り替わります。

## 自動で放送局を選ぶ

### 1 ソース選択画面で **FM/AM**

### 2 **⏮** または **⏭** (1.5秒以内の長押し)

受信可能な放送局を検出すると、自動的に終了しその放送局を受信します。

#### MEMO

- **⏮** または **⏭** を1.5秒以上長押しすると、周波数が連続して切り替わります。指を離すと自動で受信可能な放送局を検出し、受信します。

## 手動で放送局を選ぶ

### 1 ソース選択画面で **FM/AM**

### 2 **⏮** または **⏭**

押すごとに周波数が切り替わります。

## リストから選局する

登録した放送局を、リストから選局します。

### 1 ソース選択画面で **FM/AM**

### 2 目的の放送局を選択

選択した放送局が受信されます。

#### MEMO

- AVコントロールバーの **前P.CH** または **次P.CH** をタッチして、放送局を切り替えることもできます。

# 放送局リストを利用する

よく聴く放送局を放送局リストにプリセット（あらかじめ周波数を本機に記憶させておくこと）できます。放送局リストは、自宅モードにAM/FM1/FM2の3種類、お出かけモードにAM/FMの2種類があります。登録できる放送局は、それぞれのリストで6つまでです。

## プリセットチャンネルとは

現在走行中のエリアで受信可能な放送局の周波数を登録できるチャンネルです。何度も周波数を合わせることなく、ワンタッチでお好みの放送局を受信できます。

プリセットチャンネルへの登録方法は、手動と自動の2種類があります。



プリセットチャンネルリスト  
(放送局リスト)

## リストに「重複」と表示されるときは

同一周波数内で、異なる放送局名が存在するときは、リストに「重複」と表示されます。

「重複」と表示されている放送局を受信中に、そのチャンネルリストをタッチすると、表示されている放送局名を切り替えることができます。

## 受信バンドを活用する

地域によって放送局が異なる場合に、そのエリア内でのプリセットチャンネルを「自宅」、「お出かけ」にそれぞれ設定することで、受信バンドをワンタッチで切り替えて利用できます。

たとえば東京にお住まいで、よく大阪に出かけられる場合は、「自宅」に東京、「お出かけ」に大阪の放送局を登録しておけば、お出かけ時にもワンタッチでお好みの放送局を受信することができます。

### 1 ソース選択画面で FM/AM

### 2 お出かけ

放送局リストの表示が切り替わります。  
お出かけモード選択時には、キーのランプが点灯します。自宅モード選択時にはランプが消灯します。

## リストに自動で登録する (オートプリセット)

### 1 ソース選択画面で FM/AM

### 2 AUTO.P. ▶ はい

受信可能な放送局が、現在のプリセットチャンネルに上書き登録されます。

### MEMO

- ・本操作中は、放送局を選択できません。終了するまでお待ちください。中止するには、**キャンセル** をタッチします。
- ・オートプリセットを途中で停止させた場合、それまでに受信した放送局は登録されません。

## リストに手動で登録する

### 1 ソース選択画面で FM/AM

### 2 登録したい放送局を受信

### 3 登録するチャンネルを、「ピッ」という音がするまで長押し



受信中の放送局が、そのチャンネルに上書き登録されます。

# ラジオの設定をする

## 受信地域を選択する

受信地域を正しく設定することで、受信中の放送局名を自動的に表示できます。

### MEMO

- ・ 走行中は本操作を行えません。

### 1 ソース選択画面で FM/AM

### 2 設定

### 3 地域選択

### 4 オート または地域を選択



受信地域が切り替わります。

### MEMO

- ・ **プリセット書き換え** をタッチすると、エリアごとに設定された放送局リストをプリセットチャンネルに書き換えることができます。あらかじめ登録しておいたプリセットチャンネルがあれば、上書きして書き換えを行います。

例：

現在使用しているプリセットチャンネルに関東エリアの放送局リストを設定する場合、「関東」をONにして **プリセット書き換え** をタッチします。

- ・ **オート** をタッチすると、自車位置に応じた地域の放送局名を表示します。
- ・ 自宅モードとお出かけモードでそれぞれ地域を設定できます。

## FM多重放送を表示する

FMラジオ受信時にFM多重放送を受信し、直近の道路交通情報などを画面に表示させることができます。

### 1 ソース選択画面で FM/AM

### 2 設定

### 3 FM多重放送



FM多重放送が受信されます。

### MEMO

- ・ AMラジオ受信時には **FM多重放送** キーは表示されません。
- ・ 複数の番組メニューがある場合は「番組番号」キーが表示されます。見たい番組番号をタッチして切り替えてください。